

Slides 3

Solid slab

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com

Courses group : <https://www.facebook.com/groups/csi.revit.full.diploma>


Facebook : youssuf.elfarmawy@live.com

Phone : 01112550515

Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

► **Given :**

- F.C = 0.15 t/m^2
- L.L = 0.25 t/m^2
- Internal beams 25×60
- External beams 30×70



► Steps of using sap :

- 1- إدخال الإحداثيات **Grids** : و هي الأماكن التي سيتم رسم القطاعات بها و سيتم توضيحها بالتفصيل لاحقًا .



► مثال :

- إذا كان مطلوب رسم هذا المنشأ على البرنامج , فنجد أنه في اتجاه X نتحرك
- من اليسار إلى اليمين بمسافات 2.5 ثم 4 ثم 4 و بالتالي نحتاج إلى خط إحداثيات عند
- X بـ 2.5 ثم بعدها بمسافة 4 خط آخر ثم بعدها بمسافة 4 نحتاج خط آخر , أما في
- اتجاه Y نجد أننا نتحرك من أسفل إلى أعلى بمسافات 3 ثم 3 و بالتالي نحتاج إلى
- خط إحداثيات عند Y بـ 3 ثم بعدها بمسافة 3 متر نحتاج خط إحداثيات آخر و هو


ما سيوضح لاحقًا .

- 2- تعريف القطاعات : و يتمثل ذلك في تعريف نوع القطاع مثلاً بلاطة أو كمر , و أبعاد القطاع و المادة المستخدمة مثلاً خرسانة أو حديد و هكذا .

- 3- رسم القطاعات الموجودة في المنشأ : من بلاطات و أعمدة و كمرات و هكذا و ذلك بعد تعريفها , فمثلاً لو كان هناك في المنشأ كمرات 25*70 و كمرات 25*50 يتم رسم كل كمر بالقطاع المحدد لها , و كذلك بالنسبة للبلاطات بسمك مثلاً 10 سم و بلاطة أخرى بسمك 16 سم و هكذا .


- 4- وضع الركائز و الأحمال : و يتمثل ذلك وضع الركائز **Supports** بأنواعها المختلفة و وضع الأحمال على الكمرات و البلاطات .

- بالنسبة للبلاطة فنجد أننا نراها في المستوى XY أي كأننا ننظر من أعلى على مُسطح البلاطة الأفقي , لذلك سيتم إدخال شبكة الإحداثيات في الاتجاهين XY حيث في الاتجاه الأفقي إدخال الإحداثيات في اتجاه X , و في الإتجاه الرأسي العمودي عليه نُدخل الإحداثيات في اتجاه Y .
- **بُناءً على ذلك سيتم إدخال الإحداثيات في اتجاه X حيثت نبدأ بـ 2.5 ثم 4 ثم 4 , و في اتجاه Y سنبدأ بـ 3 ثم 3 .**




1- إدخال شبكة الإحداثيات Grids :

1- عند دخول البرنامج أول شئ نقوم به هو ضبط الوحدات , حيث نختار من القائمة الموجودة أسفل يمين الشاشة Tonf, m , c , أو نختار أي وحدة أخرى حسب الحاجة .



2- لفتح مشروع جديد نختار New model الموجودة أعلى يسار الشاشة .



3- نضغط بالماوس Right click فتظهر هذه القائمة نختار Edit grid data و التي سوف تنقلنا للصورة التالية التي نختار منها Modify/show grids و بالتالي نستطيع الآن إضافة الـ Grids الخاصة بالمُنشأ .

Define Grid System Data

Edit Format

System Name

GLOBAL

Units

Tonf, m, C

Grid Lines

Quick Start...

X Grid Data

	Grid ID	Spacing	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Grid Color
1		2.5	Primary	Show	Start	
2		4	Primary	Show	Start	
3		4	Primary	Show	Start	
4		0	Primary	Show	Start	
5						
6						
7						
8						

Y Grid Data

	Grid ID	Spacing	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Grid Color
1		3	Primary	Show	Start	
2		3	Primary	Show	Start	
3		0	Primary	Show	Start	
4						
5						
6						
7						
8						

Z Grid Data

	Grid ID	Spacing	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Grid Color
1		0	Primary	Show	Start	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Display Grids as

☐ Ordinates ☒ Spacing

☐ Hide All Grid Lines

☐ Glue to Grid Lines

Bubble Size 2.4384

Reset to Default Color

Reorder Ordinates

OK

Cancel

- 4- بعد الضغط على Modify/show grids يتم الانتقال إلى هذه الصفحة
وذلك لإدخال الـ grids .

في حالة استخدام
Spacing


معناها إدخال الإحداثيات ليست بشكل تراكمي بل عبارة عن مسافات , فمثلاً في هذه الكمرة تُدخل في اتجاه 2.5 X ثم 4 ثم 4 ثم 0 بهذا الترتيب .

في حالة استخدام
Ordinates

معناها إدخال الإحداثيات بشكل تراكمي فمثلاً لدينا في هذه الكمرة ثلاث بحور 2.5 ثم 4 ثم 4 فندخلها 2.5 ثم تجمع عليها 4 أي 6.5 ثم تجمع عليها 4 أي 10.5 .

حجم الدائرة التي يُكتب داخلها اسم الـ grids

اسم الـ grids



Using
spacing

اسم كل Grids

**بتطبيق ذلك على المثال الحالي , نلاحظ أنه يتم إدخال إحداثيات في اتجاه x فقط و هو اتجاه الكمرة كالتالي ▶

Define Grid System Data

Edit Format

System Name: GLOBAL Units: Tonf, m, C

Grid Lines: Quick Start...

X Grid Data

Grid ID	Spacing	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Grid Color
1	2.5	Primary	Show	Start	
2	4	Primary	Show	Start	
3	4	Primary	Show	Start	
4	0	Primary	Show	Start	
5					
6					
7					
8					

Y Grid Data

Grid ID	Spacing	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Grid Color
1	3	Primary	Show	Start	
2	3	Primary	Show	Start	
3	0	Primary	Show	Start	
4					
5					
6					
7					
8					

Z Grid Data

Grid ID	Spacing	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Grid Color
1	0	Primary	Show	Start	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Display Grids as:

☐ Ordinates ☒ Spacing

☐ Hide All Grid Lines

☐ Glue to Grid Lines

Bubble Size: 2.4384

Reset to Default Color

Reorder Ordinates

OK Cancel

Spacing
2.5
4
4
0

Using
ordinates
For X grids

Spacing
3
3
0

Using
ordinates
For Y grids

في حالة استخدام spacing يجب أن ننهي إدخال الإحداثيات بـ 0 حتى يدل على أنه ليس هناك مسافات أخرى .




- ▶ ** بعد إدخال الـ **Grids** كالتالي بإحدى الطريقتين
- ▶ نضغط **ok** فيظهر بذلك الشكل على البرنامج .



- ▶ ** نكون بذلك انتهينا من الخطوة الاولى و هي إدخال شبكة الإحداثيات **Grids** ...

► Define material :

- **هو تعريف خواص المادة المستخدمة في صناعة القطاعات , و ليكن هي قطاعات خرسانية لذلك سنُعرف خواص مادة الخرسانة .



نختار أولاً



Define → Material

تظهر قائمة بالمواد الموجودة و ليكن سنختار مادة منهم
4000Psi و نقوم بالتعديل عليها Modify/show material
و من الممكن مادة جديدة أيضاً كخيار آخر .

مقاومة الضغط و لكن لاسطوانة ,
و لكن في الكود المصري تكون
مقاومة الضغط على مكعب خرسانية
, لذلك سنضرب مقاومة الضغط
في قيمة 0.8 للتحويل من القطاع
الأسطواني إلى المكعب
 $2500 \times 0.8 = 2000 \text{ t/m}^2$.

1- نبدأ الآن بتعريف القطاعات الموجودة للكمرات و البلاطات , و في هذا المثال يوجد قطاعان للكمرة 30×70 و 25×60 تكون خطوات تعريفها على البرنامج كالتالي :

Define → Section properties → Frame section



2- بعد ذلك تظهر هذه النافذة و ذلك لتعريف القطاع .

Frame Properties

Properties

Find this property:

يظهر هنا أسماء القطاعات الموجودة

Click to:

Import New Property...

Add New Property...

Add Copy of Property...

Modify/Show Property...

Delete Property

OK Cancel

استيراد أو إدخال قطاع جاهز من الكمبيوتر

إضافة قطاع جديد سواء كان قطاع خرساني أو حديد .

أخذ نسخة من قطاع موجود إذا كان القطاع الجديد مُشابه لقطاع قديم مع إضافة التغييرات الموجودة بينهم

* في حالة إنشاء قطاع جديد **Add new property** تظهر النافذة التالية و ذلك لتحديد نوع القطاع المطلوب تصميمه .

Add Frame Section Property

Select Property Type

Frame Section Property Type

Click to Add a Concrete Section

قطاع مستطيل

قطاع دائري

Rectangular

Circular

Pipe

Tube

Precast I

Precast U

نختار من بين هذه الأشكال شكل القطاع المطلوب و ذلك بعد اختيار المادة المصنوع منها القطاع .

Cancel

إدخال مادة القطاع هل هو خرسانة أم حديد أم ألومنيوم و هكذا .

- في هذا المثال لدينا قطاعي كمره , الأول هو قطاع مُستطيل 70*30 سم من الخرسانة لذلك نختار المادة Concrete ثم نختار شكل القطاع Rectangular فتظهر القائمة التالية و ذلك لتحديد أبعاد القطاع و التحكم في خواصه .

Rectangular Section

Section Name Beam 30*70

Section Notes Modify/Show Notes...

Properties Section Properties...

Property Modifiers Set Modifiers...

Material + Concrete

Dimensions

Depth (t3) 0.7

Width (t2) 0.3

Display Color

Concrete Reinforcement...

OK Cancel

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Beam 30*70 .

نختار المادة المُصنَّع منها القطاع و التي تم تحديد خواصها مثل E, Poisson's ratio . كما هو موضح في صفحة 7

و هي قائمة لضرب عوامل مثل I, Shear, Torsion في Factor مُعيَّن كما بالصورة التالية و سيتم عمل تغيير الموضح بالصورة التالية و سيوضح سبب ذلك في الصفحة القادمة.

إدخال عُمق القطاع و كانت الكمره عمقها 70 سم لذلك تم إدخالها 0.7 و ذلك لأننا نستخدم الوحدات بالمتر .

إدخال عرض القطاع و كانت الكمره عرضها 30 سم لذلك تم إدخالها 0.3 و ذلك لأننا نستخدم الوحدات بالمتر .

Frame Property/Stiffness Modification Factors

Property/Stiffness Modifiers for Analysis

Cross-section (axial) Area	1
Shear Area in 2 direction	1
Shear Area in 3 direction	1
Torsional Constant	0.001
Moment of Inertia about 2 axis	2
Moment of Inertia about 3 axis	2
Mass	1
Weight	1

OK

Cancel

نكون بذلك قد عرّفنا قطاع الكمره المُستخدم , و إذا كان هناك قطاعات أخرى يتم تعريفها بنفس الطريقة مع تغيير شكل القطاع إن كان دائري مثلاً, و أبعاده التي تتمثل في عُمق و عرض القطاع.

- في هذا المثال لدينا قطاعي كمره , الثاني هو قطاع مُستطيل 60*25 سم من الخرسانة لذلك نختار المادة Concrete ثم نختار شكل القطاع Rectangular فتظهر القائمة التالية و ذلك لتحديد أبعاد القطاع و التحكم في خواصه .

Rectangular Section

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Beam 25*60 .

نختار المادة المُصنَّع منها القطاع و التي تم تحديد خواصها مثل E, Poisson's ratio . كما هو موضح في صفحة 7

و هي قائمة لضرب عوامل مثل I, Shear, Torsion في Factor مُعيَّن كما بالصورة التالية و سيتم عمل تغيير الموضح بالصورة التالية و سيوضح سبب ذلك في الصفحة القادمة.

إدخال عُمق القطاع و كانت الكمره عمقها 60 سم لذلك تم إدخالها 0.6 و ذلك لأننا نستخدم الوحدات بالمتر .

إدخال عرض القطاع و كانت الكمره عرضها 25 سم لذلك تم إدخالها 0.25 و ذلك لأننا نستخدم الوحدات بالمتر .

Frame Property/Stiffness Modification Factors

Property/Stiffness Modifiers for Analysis

Cross-section (axial) Area	1
Shear Area in 2 direction	1
Shear Area in 3 direction	1
Torsional Constant	0.001
Moment of Inertia about 2 axis	2
Moment of Inertia about 3 axis	2
Mass	1
Weight	1

OK

Cancel

نكون بذلك قد عرّفنا قطاع الكمره المُستخدم , و إذا كان هناك قطاعات أخرى يتم تعريفها بنفس الطريقة مع تغيير شكل القطاع إن كان دائري مثلاً, و أبعاده التي تتمثل في عُمق و عرض القطاع.

Set modifiers :

- تكون التعديلات في هذه القائمة بُناءً على أننا نريد تعبيراً حقيقياً عن جساءة العناصر من بلاطات و كمرات مع بعضها البعض , لذلك نريد أن نجعل كل عنصر يتحمل حسب جساءته الحقيقية و بالتالي تكون علاقتهم ببعضهم البعض فيما يُعرف بـ Relative stiffness .
- ** تظهر المشكلة بالنسبة للبلاطات بأننا ندخل قطاع البلاطة بسمكه كاملاً للبرنامج دون اعتبار وجود للشروخ التي تتكون في البلاطة و التي تجعلها لا تعمل بكامل سُمكها , لذلك يجب أن نتعامل معها على أنها بها شروخ و ليست سليمة بالكامل .
- ** تظهر المشكلة بالنسبة للكمرات مثل البلاطات تمامًا هو إدخال الكمرة بعمق مُعين , لكن هذا العمق يكون به جزء غير عامل نتيجة لحدوث شروخ في جزء من قطاع الكمرة , لذلك يجب أن نتعامل معها على أنها بها شروخ و ليست سليمة بالكامل .
- *** لذلك هناك طريقتان في التعامل , الأولى هي أن نتعامل مع الكمرات و البلاطات على أنهما سليمتان , و الثانية و هي أن نتعامل مع كلاهما أنهما مشرختان , و الأسهل هو ان نتعامل معهما أنهما سليمتان لأننا لن نُغير في هذه الحالة أي قيمة من قيم الـ **Set modifiers** .
- **تبقى الآن المُشكلة الثانية الموجودة في الكمرات و هي أننا أدخلناها للبرنامج على أنها قطاع مستطيل R section و هذا في الحقيقة غير صحيح حيث أن القطاع الكمري يكون في الحقيقة T section إذا كانت الكمرة داخلية , و إذا كانت الكمرة طرفية يكون قطاعها في الحقيقة L section .
- لذلك للتعبير عن الكمرة بأنها كمرة T or L section بدلاً من R section فإننا سنُزيد من قيمة Moment of inertia و ذلك لأننا نريد من البرنامج أن يتعامل مع الكمرة بقطاعها و جساءتها الحقيقية و ليس على أنها قطاع R section .

Set modifiers :

15

- ▶ ** بُناءً على ما ذكرناه فإنه يجب حساب قيمة Moment of inertia للكمرة الـ T or L section ونحسبه للكمرة الـ R section , ثم نقوم بزيادة قيمة Moment of inertia بناتج قسمة الناتجين معاً , كمثال كالتالي ..



** كمثال هنا نجد أن Moment of inertia for T-SEC ضعف قيمة Moment of inertia for R-SEC

- ▶ لذلك سنضع قيمة Moment of inertia about 2 & 3 axis بناتج قسمة كلي يتعامل البرنامج بجساءة القطاع الحقيقي , لذلك في هذا المثال سنضع قيمة **Moment of inertia about 2 & 3 axis** بـ 2 .

$I = 250000$

R section

$I = 500000$

T section

- ▶ ** لتصميم الكمرة مع إهمال الـ Torsion الواقع عليها سنضع قيمة **Torsion constant** برقم صغير جداً و ليكن 0.001 .

Frame Property/Stiffness Modification Factors

Property/Stiffness Modifiers for Analysis

Cross-section (axial) Area	1
Shear Area in 2 direction	1
Shear Area in 3 direction	1
Torsional Constant	0.001
Moment of Inertia about 2 axis	2
Moment of Inertia about 3 axis	2
Mass	1
Weight	1

OK

Cancel

للتسهيل يتم وضع قيمة


Moment of inertia about 2 & 3 axis = 2

كقيمة تقريبية دائماً دون حسابات .

- ▶ * سيتم تعديل قيم الـ Set modifiers التي ذكرناها لكل الكمرات الموجودة .

- *بعدما تم تعريف قطاع الكمرات , نبدأ في تعيين و تعريف قطاع البلاطات , لذلك يجب أولاً معرفة سُمك البلاطات التي سيتم تعريفها و يكون ذلك بحساب سُمك كُل بلاطة حسب بحرّها و اتصالها مع بلاطات مجاورة , و يكون حساب البلاطات المُصمتة كالتالي .

One way solid slab ($L > 2L_s$)



Two way solid slab ($L < 2L_s$)



Calculation t_s of slabs :


17

Strip 1


$$t_{s1} = \frac{250}{30} = 10 \text{ cm}$$

$$t_{s2} = \frac{300}{40} = 8 \text{ cm (Min)}$$


$$t_{s3} = \frac{300}{40} = 8 \text{ cm (Min)}$$



► *بعد حساب سُمك البلاطات المُختلفة الموجودة لدينا نبدأ في تعريف مقاطعات البلاطات على البرنامج كالتالي ..



Define → Section properties → Area sections



► *تظهر القائمة التالية نقوم بعمل قطاع بلاطة جديد **Add New Section**.

*تظهر القائمة التالية لوضع خصائص قطاع البلاطة المطلوب , فنقوم بتعريف قطاعي البلاطة الموجودان لدينا بسُمك 10 و 8 سم .. ▶

Shell Section Data

Section Name: Solid slab 8cm

Section Notes: Modify/Show...

Display Color: ■

Type:

- ☒ Shell - Thin
- ☐ Shell - Thick
- ☐ Plate - Thin
- ☐ Plate Thick
- ☐ Membrane
- ☐ Shell - Layered/Nonlinear

Modify/Show Layer Definition...

Material:

Material Name: + Concrete

Material Angle: 0.

Thickness:

Membrane: 0.08

Bending: 0.08

Concrete Shell Section Design Parameters:

Modify/Show Shell Design Parameters...

Stiffness Modifiers: Set Modifiers...

Temp Dependent Properties: Thermal Properties...

OK Cancel

اسم البلاطة

المادة المصنوع
منها البلاطة

سُمك البلاطة

Shell Section Data

Section Name: Solid slab 10cm

Section Notes: Modify/Show...

Display Color: ■

Type:

- ☒ Shell - Thin
- ☐ Shell - Thick
- ☐ Plate - Thin
- ☐ Plate Thick
- ☐ Membrane
- ☐ Shell - Layered/Nonlinear

Modify/Show Layer Definition...

Material:

Material Name: + Concrete

Material Angle: 0.

Thickness:

Membrane: 0.10

Bending: 0.10

Concrete Shell Section Design Parameters:

Modify/Show Shell Design Parameters...

Stiffness Modifiers: Set Modifiers...

Temp Dependent Properties: Thermal Properties...

OK Cancel

اسم البلاطة

المادة المصنوع
منها البلاطة

سُمك البلاطة

► **بعد تعريف قطاعات الكمرة و قطاعات البلاطات نبدأ الآن في وضع الكمرات في أماكنها في شبكة الإحداثيات . و كذلك بالنسبة للبلاطات حيث يتم وضع البلاطات في أماكنها .



► *و ليكن سنبدأ بتوقيع الكمرات فنجد أنه سيتم رسم الكمرات 30*70 في المحيط الخارجي و الكمرات الداخلية سيتم رسمها بالقطاع 25*60 .

► *من القائمة الرأسية يسار البرنامج نختار Draw Frame/Cable Element فتظهر قائمة بالقطاعات

► *الموجودة نختار منها القطاع 30*70 فنرسم به الكمرات الخارجية, ثم نقوم باختيار القطاع 25*60 فنرسم به الكمرات الداخلية .


► *نبدأ باختيار قطاع الخرسانة Beam 30*70 و نرسم به الكمرات الخارجية كالتالي .

Properties of Object	
Line Object Type	Straight Frame
Section	Beam 30*70
Moment Releases	Continuous
XY Plane Offset Normal	0.
Drawing Control Type	None <space bar>






► **نقوم الآن باختيار قطاع الكمرة 25*60 Beam و نرسم به الكمرات الداخلية كالتالي ..

Properties of Object	
Line Object Type	Straight Frame
Section	Beam 30*70
Moment Releases	Continuous
XY Plane Offset Normal	0.
Drawing Control Type	None <space bar>




► **بعد رسم الكمرات نبدأ الآن في توقيع البلاطات بتخاناتها المختلفة كالتالي ..


يُمكن رسم البلاطات بثلاث طرق



لرسم بلاطة غير منتظمة الشكل حيث يتم تحديد نقاط أطراف البلاطة أيًا كان شكلها.




لرسم بلاطة مُستطيلة الشكل .






لرسم بلاطة بشكل سريع حيث يتم الضغط على أي نقطة داخلية للبلاطة في رسمها مباشرة .

- حيث نضغط على أي نقطة داخلية لكل بلاطة بعد تحديد قطاع البلاطة المطلوب في رسمها



****يعتبر الأسهل هو استخدام مباشرة كالتالي ...**





نُحدد قطاع البلاطة
Solid slab 8cm
و نرسم به كل بلاطات
Two way solid slabs

تم رسم الـ 4 بلاطات
Two way solid slabs
بتخانة 8 سم .

نُحدد قطاع البلاطة
Solid slab 10 cm
و نرسم به البلاطة
One way solid slab

- **بعد توقيع الكمرات و البلاطات بقطاعاتهم المختلفة يتبقى فقط توقيع الركائز و التي تُعتبر هي الأعمدة التي تحمل المبنى, حيث يتم اختيار أماكن الركائز ثم ندخل على ...

Assign → Joint → Restraints





Fixed Support

Hinged Support

Roller Support



**بالنسبة للأعمدة يتم التعبير عنها في البرنامج على أنها Hinged Support

لذلك يتم اختيار أماكن الركائز و اختيار Hinged Support



- **بعد توقيع البلاطات و الكمرات بقطاعاتها المختلفة و وضع الركائز عند أماكن الأعمدة يُمكن إظهار مُجسم المبنى بأبعاده كالتالي ..

Extrude view



Ctrl + E

** يتبقى الآن وضع الأحمال على الكمرات والبلاطات و ليكن سنبدأ بوضع الأحمال على الكمرة ..

** يوجد نوعان من الأحمال على الكمرة :


- 1- وزن الكمرات نفسها (سنجعل البرنامج يحسبها تلقائيًا و ذلك بجعل قيمة **Self weight Multipliers = 1** (شرح كامل صفحة 25) .
- 2- أحمال الحوائط الواقعة على الكمرات .

$$\text{Load of walls on beams} = 1.8 * \text{Height of wall} * \text{Thickness of wall}$$

$$= 1.8 * 3.00 * 0.25 = 1.35 \text{ t/m}^2$$




إذا تم أخذ شريحة من الحائط عرضها 1 متر , فنجد
أن وزنها الواقع على عرض 1 متر من الكمرة هو
ناتج ضرب γ_{wall} مضروباً في سُمك الحائط مضروباً
في ارتفاع الحائط

لذلك سنضع حمل منتظم على الكمرات يساوي
1.35 t/m²



**نقوم الآن بوضع حمل Wall load كحمل منتظم على الكمرات كلها نتيجة وزن الحائط .

**نقوم باختيار كل الكمرات بالطريقة التالية :





يتم اختيار الكمرات كالتالي
Select-Select-Properties-Frame Sections

تظهر القائمة التالية يطلب تحديد الكمرات التي نطلب اختيارها لوضع الأحمال عليها فنختار كل الكمرات أي نختار القطاعان .

بعد اختيار الكمرات يتم اختيارها كالموضح بالصورة .

- * يجب أولاً وضع ما يُسمى بـ Load pattern و هو وضع نماذج للأحمال , بمعنى أنه
- بالنسبة للكمرات عمل نموذج لأحمال DEAD و هو نموذج لوزن الكمرات نفسها , نموذج آخر لأحمال Wall Load و يتم عمل نماذج للأحمال كالتالي ..



Define → Load Patterns




تظهر القائمة التالية بها كل نماذج الأحمال , فالبرنامج يضع دائماً حالة واحدة و هي فنضع بها قيمة $\text{Self weight multiplier} = 1$ و ذلك لكي يحسب البرنامج وزن الكمرات أو أي عناصر أخرى و يأخذها في الاعتبار , ثم ندخل نماذج الأحمال الأخرى فنجد أنه بالنسبة للكمرات نحتاج لنموذج أحمال الحوائط فقط و يعتبر حمل ميت و لكن يجب جعل قيمة $\text{Self weight multiplier} = 0$ حتى لا يأخذ وزن العناصر مرة أخرى

**نبدأ الآن في توزيع الأحمال على الكمرات بحمل مُنتظم 1.35 t/m .

Assign → Frame load → Distributed

تظهر القائمة التالية فنضع الحمل المنتظم 1.35 و لكن يجب أن يكون ذلك الحمل في نموذج الحمل الخاص به لذلك يجب أن تكون **Load pattern Name : Wall load.

**تظهر أخيرًا الأحمال المُنتظمة على الكمرات كالتالي ..



► **نبدأ الآن في توزيع الأحمال على البلاطات و هي :

► 1- وزن البلاطات نفسها **DEAD** .

► 2- الأوزان الحية **Live load** .

► 3- وزن التغطيات الأرضية **Floor cover** .

► **بتطبيق نفس ما ذكرناه في البلاطات فيجب إدخال نماذج للأحمال **Load patterns** , فنلاحظ أن نموذج **DEAD** هو موجود بالفعل و كانت قيمة **Self weight multiplier = 1** و ذلك حتى يأخذ وزن البلاطات و الكمرات نفسها في الاعتبار , ثم ندخل نموذجي التحميل لكلاً من الأوزان الحية و وزن التغطيات الأرضية لكن يجب جعل قيمة **Self weight multiplier = 0** حتى لا نأخذ وزن البلاطات أكثر من مرة كالتالي ..

Define Load Patterns

Load Pattern Name	Type	Self Weight Multiplier	Auto Lateral Load Pattern
DEAD	DEAD	1	
DEAD	DEAD	1	
Wall Load	DEAD	0	
Floor cover	DEAD	0	
Live load	LIVE	0	

Click To:

Add New Load Pattern

Modify Load Pattern

Modify Lateral Load Pattern...

Delete Load Pattern


Show Load Pattern Notes...

OK

Cancel


► ** نبدأ الآن في توزيع الأحمال على البلاطة , فبالنسبة لأوزان البلاطات نفسها فهذا قد أدخلناه معنا بجعل قيمة **Self weight multiplier = 1** .

- **نضع أحمال Live load كحمل موزع على مساحة البلاطة و هو مُعطى بقيمة 0.25 t/m^2 و هي قيمة مفروضة , لكن في الحقيقة يتم إيجاد قيمة هذا الحمل من الكود المصري للأحمال حسب استخدام المنشأ , فمثلاً الأحمال الحية لمنشأ سكني تكون أقل من الأحمال الحية لمسرح أو مدرسة .



نقوم بتحديد البلاطات لتوزيع الحمل عليها حيث نضغط

Assign → Area loads → Uniform




تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل


Load Pattern name : Live load

ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.25 t/m^2 .

- **نضع أحمال Floor cover كحمل موزع على مساحة البلاطة و هي تغطية الأرضيات من رمل و سيراميك و مونة و رخام و هكذا , و يتم فرض هذه القيمة بـ 0.15 t/m^2 .





نقوم بتحديد البلاطات لتوقيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform



تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Floor cover
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.15 t/m^2 .


** نكون بذلك قد وضعنا كل الكمرات و البلاطات و الركائز بقطاعاتها و أشكالها المطلوبة و وضعنا عليها كل الأحمال . ▶

▶ **تتبقى آخر خطوة و هي تقسيم كل بلاطة إلى مساحات صغيرة $0.25 * 0.25$ متر أو $0.5 * 0.5$ و ذلك حتى نتسطيع إظهار النتائج المطلوبة لاحقًا على الأماكن المختلفة للبلاطة , و كلما كان تقسيم البلاطة لمساحات أصغر كلما أعطى نتائج أكثر دقة , و ليكن سنقوم بتقسيم البلاطات إلى مساحات $0.25 * 0.25$ و يكون ذلك على البرنامج كالتالي ..



لتقسيم البلاطة إلى عدد معين من البلاطات في الاتجاهين .

لتقسيم البلاطة إلى مساحات صغيرة بمساحة ثابتة فهنا مثلاً قسمناهم إلى بلاطات $0.25*0.25$




نقوم بتحديد البلاطات ثم نضغط

Edit → Edit Areas → Divide Areas

**نبدأ الآن في حل المنشأ كالتالي ..

- ▶ نطلب الان من البرنامج حل الكمرة و يكون ذلك من خلال الأيقونة التالية ▶ أو الضغط على F5 .



Set Load Cases to Run

Case Name	Type	Status	Action
DEAD	Linear Static	Not Run	Run
MODAL	Model	Not Run	Do Not Run
Wall Load	Linear Static	Not Run	Run
Floor cover	Linear Static	Not Run	Run
Live load	Linear Static	Not Run	Run

Click to:

Run/Do Not Run Case

Show Case...

Delete Results for Case

Run/Do Not Run All

Delete All Results

Show Load Case Tree...

Analysis Monitor Options

☐ Always Show
☐ Never Show
☒ Show After seconds

☐ Model-Alive

Run Now

OK Cancel


12- بعد الضغط على  تظهر القائمة التالية , فيجب أولاً جعل **Case Name : MODAL**

غير عاملة أي **Not Run** ثم نضغط **Run Now** . 


The screenshot shows the 'Save Model File As' dialog box. The title bar is green with a close button. The address bar shows the path 'This PC > Desktop > Sap'. Below the address bar is a search bar with the text 'Search Sap'. The left pane shows the file explorer with 'Desktop' selected. The right pane shows 'No items match your search.' The 'File name' field contains 'Beam' and the 'Save as type' is set to 'SAP Model Files (*.SDB)'. Buttons for 'Hide Folders', 'Save', and 'Cancel' are at the bottom.

12- يَطْلُبُ تحديد المكان الذي سيتم فيه تحديد مكان حفظ الملف الخاص بالبلاطة .

** يبدأ الآن البرنامج في الحل و يستغرق بعض الوقت للحل يختلف حسب حجم المنشأ الذي يتم حله. ▶



** بعد الحل يُظهر البرنامج تلقائيًا شكل الـ **Deformed shape** كالتالي. ▶



Check deflection :

- ▶ **يجب عمل فحص هل البلاطة آمنة أم لا من ناحية الـ deflection و يكون ذلك عن طريق مقارنة قيمة الـ Allowable deflection مع قيمة الـ Max deflection الحادث للبلاطة .
- ▶ **يتم حساب Max deflection الحادث للبلاطة في حالة Long term deflection و يكون لها مُعادلة من الكود كالتالي ..

*Long term deflection equation :




$$\text{Equation} = \left(\left(2 - 1.2 \cdot \frac{A_s'}{A_s} \right) + 1 \right) \cdot D.L + L.L = 3 \cdot D.L + L.L$$

A_s' شبكة التسليح العلوية
 A_s شبكة التسليح السفلية

$$\Delta_{\text{Allow}} = \frac{L_{\text{Max}}}{250}$$

▶ Δ_{Max} (From case of long term deflection)

- ▶ **نلاحظ أننا نريد عمل هذا الفحص بُناء على حالة تحميل فيها ضرب الحمل الميت $3 \cdot D.L + L.L$ + الحمل الحي $(3 \cdot D.L + L.L)$ و يتم تعريف ذلك على البرنامج فيما يُسمى Load combination , حيث يتم ضرب كل نموذج تحميل في مُعامل مثل $(3 \cdot D.L + L.L)$.



ندخل على

Define → Load combinations

تظهر القائمة التالية نختار منها

Add New Combo...

تظهر القائمة التالية فنضيف حالات الأحمال للـ DEAD و نضع لها Scale factor = 3


ثم نضيف حالة للـ Live load و نضع لها Scale factor = 1

Show Deformed Shape... (F6)

Load combination :
3D.L + L.L


نقوم الآن بعمل فحص للـ **Deformation** , و ذلك باختيار الأيقونة الموضحة أو الضغط على فتظهر القائمة التالية نقوم باختيار حالة التحميل التي أضفناها سابقاً **(3*D.L + L.L)** .

تظهر النتائج على البلاطة على هيئة خطوط كنتورية موضح قيمة كل لون في شريط أسفل البلاطة , فكلما تحركنا في الشريط الكنتوري الموجود أسفل البلاطة يميناً يدل على زيادة القيمة , فتكون أعلى قيمة هي الموجودة باللون الأزرق.



Pt Obj: 1002
Pt Elm: 1002
U1 = 0
U2 = 0
U3 = -0.0044
R1 = -1.125E-17
R2 = .00041
R3 = 0

For one way slabs
 $U3 = -0.0044\text{m} = 0.44\text{cm}$
و تعتبر هذه القيمة هي
Max deflection
< Allow. Def.
=250/250=1.00cm



Pt Obj: 1594
Pt Elm: 1594
U1 = 0
U2 = 0
U3 = -0.0043
R1 = -0.00038
R2 = -0.00012
R3 = 0

For two way slabs
 $U3 = -0.0043\text{m} = 0.43\text{cm}$
و تعتبر هذه القيمة هي
Max deflection
< Allow. Def.
=300/250=1.20cm

Safe